


NEQ – IKUSI Ersatz- und Verschleissteile

TM70



TM70 TASTER-SYSTEME



AC Versorgungsspannung

| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|-----------|
| TM70/1.06 | 330250600 |
| TM70/1.13 | 330226000 |
| TM70/1.21 | 330227000 |
| TM70/2.06 | 330227500 |
| TM70/2.13 | 330228000 |
| TM70/2.21 | 330229000 |

DC Versorgungsspannung

| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------------|------------------|
| TM70/1.06DC | 330249800 |
| TM70/1.13DC | 330226300 |
| TM70/1.21DC | 330227100 |
| TM70/2.06DC | 330249900 |
| TM70/2.13DC | 330228300 |
| TM70/2.21DC | 330229300 |

| BESCHREIBUNG | CODE |
|----------------------|------------------|
| TM70/1.CAN | 330225100 |
| TM70/1.08 (1) | 330224200 |
| TM70/2.CAN | 330251200 |
| TM70/2.08 (1) | 330227200 |
| TM70/2.20 (2) | 330228400 |

- (1) Standardmäßig mit MP08 Verbindungssatz ausgestattet
 (2) Standardmäßig mit MP20 Verbindungssatz ausgestattet

Ersatzsender – Taster



| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|-----------|
| T70/1 | 230109000 |
| T70/2 | 230109100 |

Die Ersatzsender werden immer ohne Eeprom und Akku geliefert


Ersatzempfänger



| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|------------------|
| R06 | 230538200 |
| R13B | 230537500 |
| R13F | 230537600 |
| R70/13 | 230109200 |
| R70/13DC | 330241800 |
| R70/21 | 230109300 |
| R70/21DC | 330242200 |
| RCAN | 230524900 |
| MP08A | 230532300 |
| MP08V | 230542400 |
| MP20A | 230531800 |
| MP20V | 230542300 |
| MPCAN | 230545000 |

3

iKONTROL JOYSTICK-SYSTEME



AC Versorgungsspannung

| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|-----------|
| TM IK2.06 | 330248700 |
| TM IK2.13 | 330248500 |
| TM IK2.21 | 330248300 |
| TM IK3.13 | 330300000 |
| TM IK3.21 | 330301000 |
| TM IK4.06 | 330249400 |
| TM IK4.13 | 330249000 |
| TM IK4.21 | 330249100 |

DC Versorgungsspannung

| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|-----------|
| TM IK2.13DC | 330249500 |
| TM IK3.13DC | 330249600 |
| TM IK4.13DC | 330249700 |

| BESCHREIBUNG | CODE |
|---------------|-----------|
| TM IK2.08 (1) | 330248100 |
| TM IK2.20 (2) | 330248200 |
| TM IK2.CAN | 330248400 |
| TM IK3.08 (1) | - |
| TM IK3.20 (2) | 330241900 |
| TM IK3.CAN | 330325100 |
| TM IK4.20 (2) | 330249300 |
| TM IK4.CAN | 330249200 |

4


- (1) Standardmäßig mit MP08 Verbindungssatz ausgestattet
 (2) Standardmäßig mit MP20 Verbindungssatz ausgestattet

IKontrol Systeme beinhalten:

IK2: 4 Hilfsfunktionen und 2 Meisterschalter oder 4 Paddel-Joysticks oder 2 Euchner Joysticks.

IK3: 4 Hilfsfunktionen und 2 Meisterschalter oder 6 Paddel-Joysticks oder 3 Euchner Joysticks.

IK4: 4 Hilfsfunktionen und 3 Meisterschalter oder 8 Paddel-Joysticks oder 4 Euchner Joysticks.
 der Standard enthält keine Wählschalter.





IK2



IK3



IK4

Ersatzsender

| BESCHREIBUNG | CODE |
|--------------|-----------|
| T IK2 | 230533900 |
| T IK3 | 230122000 |
| T IK4 | 230534000 |